

HV-MVC kézi videónagyító



Használati útmutató



Alko-Soft Szolgáltató Bt. Web: <https://www.alkosoft.hu> E-mail:
info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ	3
I. A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI, FIZIKAI MEGJELENÉS	5
I. 1. Képernyő	5
I. 2. Be/kikapcsoló gomb	5
I. 3. Képfagyasztás nyomógomb	5
I. 4. nagyítás/kicsinyítés gomb	5
I. 5. Színmód váltás	5
I. 6. töltést jelző LED	5
I. 7. Töltő aljzat	5
I. 8. TV csatlakozó aljzat	6
I. 9. Csuklópánt csatlakozás	6
I. 10. Kamera, és LED világítás	6
I. 11. Akkumulátortartó	6
II. ÜZEMELTETÉS	7
II. 1. Üzembe helyezés	7
II. 2. A videónagyító be/kikapcsolása	7
II. 3. Olvasás	7
II. 4. Nagyítás/kicsinyítés	7
II. 5. Színmód váltás	8
II. 6. Képfagyasztás funkció	8
II. 7. TV csatlakoztatás	8
II. 8. Hord táska	9
II. 9. Akkumulátor töltése	9
II. 10. Tisztítás	9
III. TECHNIKAI ADATOK	10

Jelen kézikönyv tartalma minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhat. A Vinvision Technology Co., Limited. fenntartja magának a fordítás jogát. A Magyar kézikönyvet készítette, szerkesztette az Alko-soft Bt. 2014. február.

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a Vinvision Technology Co., Limited termékét választotta. Annak érdekében, hogy készülékéből a legtöbbet kihozassa, figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet.

A doboz tartalma:

- HV-MVC kézi videó nagyító
- Hálózati töltő
- TV csatlakozó kábel (RCA)
- Akkumulátor
- Hordtáska vállpánt
- Csuklópánt
- Tisztító kendő
- Kényelmes mágneszáras műbőr Hordtáska
- Használati utasítás

A világ legkompaktabb, tulajdonságokban igen gazdag, nagyszerű videónagyítójaként a HV-MVC egyedülálló alkalmazási élményt biztosít a látássérült felhasználók számára.

Azon felhasználóknak, akik látásuk hiánya miatt segítségre szorúlnak szövegek felolvasásában, vagy dokumentumok részletesebb tanulmányozásában, a hagyományos nagyítólencsék nem mindig nyújtanak tökéletes segítséget ezen feladatok elvégzéséhez.

A 3.5 hüvelykes HV-MVC nagyítónkkal új, eddig még nem megtapasztalt módon élheti meg a nagyítási élményt, és a gyengénlátók igényein túl az ép-látásúak számára is segítség lehet ez a nagyszerű eszköz.

A készülék főbb funkciói

- Képfagyasztási funkció
- A nagyítási szint 5 - 10X érték között állítható

- 3.5 hüvelykes nagyfelbontású TFT LCD-kijelző
- 7 különböző működési üzemmód (kontraszt módok)
- TV csatlakozási lehetőség
- 4 óra folyamatos használat, 2.5 - 3 óra töltési idő
- Kellemes használatot biztosító, jól tapintható gombok
- Takarékos üzemmód

Felelősségvállalási nyilatkozat

- A készüléket rendeltetésszerűen használja, és tartsa biztonságos helyen. A helytelen használat következtében keletkezett károkért a gyártó nem vállal semmiféle felelősséget. A gyártó nem vállal továbbá felelősséget abban az esetben sem, ha a felhasználót egy harmadik fél általi javíttatás miatt éri kár.
- Ne használjon más hálózati töltőt, mert az a készülék meghibásodásához vezethet.

Egyéb információk

- A készülék nem vízálló, ezért védje a víztől.
- A készülék alján lévő Led lámpa erős fényt ad ki. Kérjük, ne nézze hosszabb ideig a Led világítást, mert az a szem károsodásához is vezethet.
- A készüléket rendes hőmérsékletű körülmények között használja. Ne tegye ki túl meleg, és hideg hatásoknak.
- Ne próbálja meg javítani. A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészt, melyet a felhasználó javítani képes. A helytelen javítás a garancia elvesztésével jár.

I. A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI, FIZIKAI MEGJELENÉS

Helyezze a készüléket az asztalra úgy, hogy a képernyője legyen felfelé, és a képernyőtől jobbra helyezkedjenek el a kezelőgombok.

I. 1. Képernyő

A készülék egy 3.5” nagyságú TFT képernyővel rendelkezik. A képernyő tisztítását a dobozban található tisztítókendővel hajtsa végre. Amennyiben olyan szennyeződés éri, mely a száraz tisztítással nem takarítható le, akkor kikapcsolt állapotban enyhén nedves kendővel tisztítsa.

I. 2. Be/kikapcsoló gomb

A készülék bal oldali peremének aljában helyezkedik el a ki/bekapcsoló gomb. Bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a gombot. A készülék 2-3 másodpercen belül üzemkész állapotba kerül. Kikapcsolni szintén rövid megnyomással tudja a HV-MVC készülékét.

I. 3. Képfagyasztás nyomógomb

A készülék jobb oldali gombsorának alsó gombja a képfagyasztási nyomógomb. Működés közben nyomja meg röviden, ha az aktuális képet szeretné lefotózni. Újbóli megnyomásig így az utolsó kép látható a képernyőn.

I. 4. nagyítás/kicsinyítés gomb

A képernyő jobb oldalán lévő kezelőgombok közül a középső gomb szolgál a nagyításra. Külön kicsinyítésre alkalmas gomb nem került elhelyezésre.

I. 5. Színmód váltás

A kicsinyítés gomb felett helyezkedik el a színmód váltására szolgáló nyomógomb. Minden egyes megnyomásra váltja a megjelenítési színt. 7 színmód érhető el.

I. 6. töltést jelző LED

A színmód váltás gomb felett helyezkedik el a töltést jelző Led. Amennyiben csatlakoztatjuk a töltőre a készüléket, a LED piros fénnel világít. Amint feltöltődött a készülék, a led kialszik.

I. 7. Töltő aljzat

A készülék töltését a tartozékként található hálózati töltő segítségével tudja megtenni. A bal oldalának felső részén helyezkedik el a töltő aljzat.

I. 8. TV csatlakozó aljzat

A készülék bal oldalsó peremének felső részén helyezkedik el a TV csatlakozó aljzat.

Figyelem! A TV csatlakozó aljzat, és a hálózati töltő aljzat megegyezik.

Segítségével a HV-MVC készülékét tudja a TV készülék RCA aljzatához csatlakoztatni, és a TV képernyőn nézni a nagyított felületet.

I. 9. Csuklópánt csatlakozás

A készülék bal felső sarkán lévő kiképzett helyre tehető fel a tartozékként található csuklópánt.

I. 10. Kamera, és LED világítás

A HV-MVC alján jobb oldalt helyezkedik el fent, valamint lent a két megvilágítást segítő LED lámpa. A két lámpa között található a kamera egység. Kérjük, csak kikapcsolt állapotban tisztítsa a mellékelt tisztítókendő segítségével.

I. 11 Akkumulátortartó

A készülék alján bal oldalt található az akkumulátortartó. A készülék cserélhető Lítium akkumulátorral rendelkezik.

II. ÜZEMELTETÉS

II. 1. Üzembe helyezés

A doboz kicsomagolását követően keresse meg a HV-MVC videónagyító készüléket, valamint az akkumulátort. A készüléket helyezze az asztalra a kijelzővel lefelé úgy, hogy a kezelőgombjai jobb oldalt lent legyenek. Keresse meg a készülék felső részén az akkumulátor nyitására szolgáló pöcköt. Akassza be a körmét, és finoman húzza lefelé. Amint érzi, hogy elmozdult a pöckök, emelje fel az akkumulátortartó fedelét. Fogja meg az akkumulátort úgy, hogy a keskeny végén lévő érintkezők jobb oldalt lent legyenek. Illessze az akkumulátort a nyílásba. Elsőre az érintkezős végét helyezze be, majd nyomja le a másik végét is. Ha jól csinálta, az akkumulátor sí mán fekszik a tartóban. Helyezze vissza a fedelet úgy, hogy az alján lévő részt illessze vissza a helyére, majd nyomja le a felső részét is. Ha jól csinálta, lenyomást követően egy finom kattató hangot hall. A készülék már üzem kész.

II. 2. A videónagyító be/kikapcsolása

A készülék bal oldali peremén alul található nyomógomb segítségével lehet a videónagyítót bekapcsolni. Nyomja meg röviden a bekapcsoláshoz. Megnyomást követően pár másodperc múlva máris használhatja készülékét. Kikapcsolni szintén rövid megnyomással tudja.

Figyelem!!! A készülék érzékeli, ha 2 percig nem nyúl hozzá, és magától kikapcsol.

II. 3. Olvasás

Amennyiben behelyezte az akkumulátort a készülékbe, és bekapcsolta, helyezze az olvasni kívánt írásra. Csúsztassa a készüléket a sor elejére. Lassú mozdulatokkal csúsztassa a soron a készüléket, és olvassa a kijelzőn a nagyítót írást. Ha végzett egy sorral, csúsztassa újfent a sor elejére, és sorváltás érdekében lefelé, vagy felfelé mozgassa el.

II. 4. Nagyítás/kicsinyítés

Abban az esetben, ha a készülék kijelzőjén megjelenő nagyítást Ön nem látja, a kezelőgombok közül a középső gomb megnyomásával van módja azt nagyítani. Amennyiben megnyomja egyszer a nagyításra szolgáló nyomógombot, akkor egy szinttel nagyobb nagyításban láthatja a kijelzőn a nagyított felületet. Amennyiben eléri a legmagasabb nagyítási fokot, és újra megnyomja a nyomógombot, visszaugrik a nagyítás a legkisebb méretre, és onnan lehet tovább nagyítani. Így a nagyítás egy körforgásban valósul meg. A nagyítási szint 5x és 10x között változik.

II. 5. Színmód váltás

Alapállapotban színes módban tud olvasni a készülékkel. Azonban lehetősége van a színmódokkal más beállításban is olvasni. Sok esetben a fekete háttér fehér betűkkel jobb, és gyorsabb olvasást tud lehetővé tenni. A színmódokat a jobb oldali gombsor felső gombjának lenyomására tudja váltogatni.

Az alábbi színmódok érhetőek el:

- Színes
- Szürkeárnyalatos
- Fekete alapon fehér
- Fekete alapon sárga
- Kék alapon sárga
- Sárga alapon kék
- Zöld alapon kék

II. 6. Képfagyasztás funkció

Lehetősége van arra, hogy az aktuálisan olvasott szöveget befagyassza a képernyőre. Így ha elveszi a készüléket az olvasott felületről, a videónagyító kijelzőjén továbbra is a befagyasztott kép látszik. A képfagyasztást a HV-MVC jobb oldali kezelő gombsorának alsó nyomógombjának megnyomásával tudja megtenni. Fagyasztást követően amennyiben újra megnyomja a gombot, a működés visszaáll a normál módba, és tovább tudja használni a készüléket.

II. 7. TV csatlakoztatás

A HV-MVC készülék extra funkcióként a TV készülékhez való csatlakoztatást is lehetővé teszi.

Keresse meg a készülék dobozában a TV csatlakoztatására szolgáló kábelt. Távolítsa el a kábelkötőzt a kábelről. A kábel azon végét, melyen egy 3.5 jack csatlakozó található, csatlakoztassa a HV-MVC kézi videónagyító TV csatlakoztatására szolgáló aljzatába. A másik végén található RCA csatlakozót pedig a TV készülék RCA aljzatába.

Figyelem! Amennyiben nincs TV készülékén RCA aljzat, egy SCART-RCA átalakító segítségével is csatlakoztathatja a készülék SCART aljzatába. Ilyen átalakító beszerezhető bármelyik elektronikai szaküzletben.

Helyezze a készüléket a nagyítani kívánt felületre. Kapcsolja be a HV-MVC videó nagyítóját, valamint TV készülékét. Állítsa az AV csatornára a televízióját. Amennyiben több AV csatorna található, addig váltogassa, amíg nem látja a képernyőn a nagyított síkírást.

Figyelem! A TV készülékhez történt csatlakozás közben a HV-MVC kijelzőjén nem látszik a nagyított síkírás.

II. 8. Hord táska

A csomag tartalma egy hord táska. Amennyiben szeretné magával vinni a készüléket, kérjük, a hord táskába helyezve tegye meg. Ezzel sok külső sérüléstől óvhatja meg a HV-MVC videó nagyítóját. A Hordtáska mágneses zárral rendelkezik a könnyű és biztonságos tárolás érdekében. A doboz tartalma egy vállpánt, melynek 1-1 végén található karabinert a Hordtáska oldalán lévő kerek fém karikákra tudja rácsatolni. Így kényelmesen felakaszthatja a készüléket a hordtáskával együtt.

II. 9. Akkumulátor töltése

Keresse meg a töltő kábelt. A vékonyabbik részét csatlakoztassa HV-MVC készüléke bal alsó oldalán lévő töltő nyílásába. A hálózati töltő másik végét csatlakoztassa elektromos hálózatba. A teljes töltési idő 2.5-3 óra. A töltési folyamatot a szín mód váltásáért felelős nyomógomb felett található töltést jelző Led folyamatos piros világítása jelzi. A Led kikapcsolt állapotban is világít a töltés folyamata alatt. A készüléket töltés közben is használhatja. Kérjük, időnként merítse le az akkumulátort, a leghosszabb élettartam elérése érdekében. Amennyiben nem használja készülékét, az 2 perc után automatikusan kikapcsol. Amennyiben a készülék feltöltődött, a LED elalszik.

II. 10. Tisztítás

A csomag tartalmaz egy tisztító kendőt. Kérjük, ezzel a kendővel tisztítsa a berendezés kijelzőjét, kameráját, megvilágító lámpáit. Ne használjon tisztítószeret, mert azok a kijelző, kamera, megvilágító lámpa meghibásodásához vezethetnek. Amennyiben a száraz tisztítás nem vezet eredményre, használjon enyhén nedves tisztítókendőt. Kizárólag kikapcsolt állapotban végezzen nedves tisztítást.

III. TECHNIKAI ADATOK

- Nagyítás mértéke: 5x – 10x
- Színmód: összesen 7
- Képfagyasztási funkció
- Képernyő méret: 3.5"
- Kijelző felbontása: QVGA (320 * 240)
- Képernyő típusa: TFT LCD
- Képernyő fényereje: 250 cd/m²
- Beépített akkumulátor: 3,7 V 1050 mA / H
- Folyamatos üzemidő 4 óra
- Az akkumulátor töltési ideje: 2,5 - 3 óra
- Led lámpás megvilágítás
- Méretek: 106 (széles) x 79 (magas) x 25 (mély) mm
- Súly: 185g
- Hálózati adapter: DC5V 1A