

HV-QB karóra Használati útmutató



A HV-QB beszélő karóra felépítése

Az óra és annak szíja teljes egészében fémből készült, melyet a kopásállóság érdekében vákuum-ionos eljárással kezeltek. Kerüljük az óra érintkezését a különböző oldó, maró, hígítószerekkel és egyéb vegyszerekkel, ezek ugyanis a felület elszíneződését, károsodását okozhatják, melyre a gyártó nem vállal garanciát.

Kerüljük az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát.

Az óra a rúgós szíjú kivitel mellett ún. békazárral ellátott fémszíjjal rendelkezik, a kívánt csuklóméretre való igazítás a szíj szemeinek kivételével érhető el. Kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább bízunk ezt a műveletet egy órásrá vagy hozzáértő emberre.

Az óra kialakításából adódóan nem rendelkezik valódi, működő mutatókkal, csak egy analóg karórát idéző, rovátkákkal ellátott számlappal.

Óvjuk az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá kárt tehet az óra szerkezetében.

Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízállósággal! Kerüljük a vízben történő használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

A HV-QB beszélő karóra használata, beállítása

- ✓ **Pontos idő bemondása:** Nyomjuk meg az órán (szemből nézve) a jobb felső gombot, ez után az óra egy rövid dallam elhangzása után bemondja a pontos időt angolul.

- ✓ **Ébresztési dallam beállítása:** Az órán (szemből nézve) a bal felső gomb megnyomásával lehet választani a dallamok közt.
- ✓ **12 vagy 24 órás időformátum bemondás választása:** Az órán (szemből nézve) a bal alsó gomb megnyomásával történik.
- ✓ **Idő, ébresztés és óránkénti bemondás beállítása:** Az órán (szemből nézve) a jobb alsó gomb megnyomása után a bal felső gombbal a percet, a bal alsó gombbal az órát lehet állítani. A jobb alsó gomb másodszori megnyomása után a bal felső gombbal az ébresztés percét a bal alsó gombbal az ébresztés óráját lehet beállítani. A jobb alsó gomb harmadszori megnyomása után a bal alsó gombbal lehet ki és bekapcsolni az automatikus óránkénti időbemondást, egyszeri megnyomásra bekapcsol az óránkénti jelzés, reggel 7 és este 9 óra között, ha kétszer nyomjuk meg, akkor csipogással jelez és a nap minden órájában bemondja az időt óránként, ha háromszor nyomjuk meg, akkor teljesen kikapcsol az óránkénti idő bemondás, ezt egy mélyebb csipogással jelzi. A bal felső gombbal az ébresztést lehet ki és bekapcsolni. A jobb alsó gomb egyszeri vagy többszöri megnyomása után, ha nem csinálunk semmit, rövid várakozás után az óra automatikusan visszaáll alapállapotba, ezt egy csipogással jelzi.
- ✓ **Elemcsere:** Az elemcserét kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább bízzuk egy órára vagy hozzáértő emberre.

A készüléket Magyarországon forgalomba hozza az Alko-soft Szolgáltató Bt. E-mail:

info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77

