

HV-QV karóra Használati útmutató



A HV-QV beszélő karóra felépítése

Az óra és annak szíja teljes egészében fémből készült, melyet a kopásállóság érdekében vákuumionos eljárással kezeltek. Kerüljük az óra érintkezését a különböző oldó, maró, hígítószerekkel és egyéb vegyszerekkel, ezek ugyanis a felület elszíneződését, károsodását okozhatják, melyre a gyártó nem vállal garanciát. Bőr szíjjal szerelt változat esetén ügyeljünk arra, hogy a bőr szíj lehetőleg ne kapjon nedvességet, mert az nagyobb mennyiségbe károsíthatja, tönkre teheti a szíjat. Szintén kerüljük ez esetben is a szíj különféle oldó, maró hígító és más vegyszerekkel való érintkezését.

Kerüljük az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát.

Az óra rugós kivitelű és ún. békazárral ellátott fémszíjjal rendelkezik, a kívánt csuklóméretre való igazítás a szíj szemeinek kivételével érhető el. Kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább bízzuk ezt a műveletet egy órásrá vagy hozzáértő emberre.

Az óra a beszélő üzemmód mellett, valódi, működő mutatókkal és számlappal is rendelkezik. Mindkét esetben a pontos időt külön kell beállítani.

Óvjuk az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá kárt tehet az óra szerkezetében.

Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízállósággal! Kerüljük a vízben történő használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

A HV-QV beszélő karóra használata, beállítása

- ✓ **Pontos idő bemondása:** Nyomjuk meg az órán (szemből nézve) a jobb felső gombot, ez után az óra egy rövid dallam elhangzása után bemondja a pontos időt angolul.

- ✓ **Ébresztési dallam beállítása:** Az órán (szemből nézve) a bal felső gomb megnyomásával lehet választani a dallamok közt.
- ✓ **12 vagy 24 órás időformátum bemondás választása:** Az órán (szemből nézve) a bal alsó gomb megnyomásával történik.
- ✓ **Tekerőgomb:** Szemből nézve az óra jobb oldalán helyezkedik el, segítségével beállíthatjuk a pontos időt, analóg számlap esetén.
- ✓ **Idő, ébresztés és óránkénti bemondás beállítása:** Az órán (szemből nézve) a jobb alsó gomb megnyomása után a bal felső gombbal a percet, a bal alsó gombbal az órát lehet állítani. A jobb alsó gomb másodszori megnyomása után a bal felső gombbal az ébresztés percét a bal alsó gombbal az ébresztés óráját lehet beállítani. A jobb alsó gomb harmadszori megnyomása után a bal alsó gombbal lehet ki és bekapcsolni az automatikus óránkénti időbemondást, egyszeri megnyomásra bekapcsol az óránkénti jelzés, reggel 7 és este 9 óra között, ha kétszer nyomjuk meg, akkor csipogással jelez és a nap minden órájában bemondja az időt óránként, ha háromszor nyomjuk meg, akkor teljesen kikapcsol az óránkénti idő bemondás, ezt egy mélyebb csipogással jelzi. A bal felső gombbal az ébresztést lehet ki és bekapcsolni. A jobb alsó gomb egyszeri vagy többszöri megnyomása után, ha nem csinálunk semmit, rövid várakozás után az óra automatikusan visszaáll alapállapotba, ezt egy csipogással jelzi.
- ✓ **Idő beállítása, analóg számlap esetében:** Óvatosan húzzuk ki a tekerőgombot ütközésig, ebben a pozícióban az óra megáll, a gomb forgatásával be tudjuk állítani a pontos időt, miután ez megtörtént, óvatosan nyomjuk vissza a tekerő gombot ütközésig, így az óra elindul.
- ✓ **Elemcsere:** Az elemcserét kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább bízzuk egy órára vagy hozzáértő emberre.

A készüléket Magyarországon forgalomba hozza az Alko-soft Szolgáltató Bt. E-mail:

info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77

