

HV-E5 Magyarul beszélő MP3, hangos könyv, Daisy lejátszó + diktafon



Használati útmutató

Alko-Soft

Alko-Soft Szolgáltató Nonprofit Bt. Web: <https://www.alkosoft.hu> E-mail: info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ.....	5
I. FŐBB TULAJDONSÁGOK	7
II. A LEJÁTSZÓ FIZIKAI MEGJELENÉSE, BILLENTYŰKIOSZTÁS	8
II. 1. Be- Kikapcsoló gomb	8
II. 2. Felvétel gomb	8
II. 3. Fel nyíl gomb.....	8
II. 4. OK gomb	8
II. 5. Balra nyíl	9
II. 6. Jobbra nyíl	9
II. 7. Le nyíl.....	9
II. 8. Vissza gomb	9
II. 9. Menü gomb.....	9
II. 10. Hangerő növelése gomb	10
II. 11. Hangerő csökkentése gomb	10
II. 12. Információ gomb	10
II. 13. Zene, hangos könyv gomb.....	10
II. 14. Könyvjelző gomb	10
II. 15. Rádió gomb.....	11
II. 16. Fülhallgató aljzat	11
II. 17. USB aljzat.....	11
II. 18. Mikrofon / vonalbemenet aljzat.....	11
II. 19. Memóriakártya aljzat	12
II. 20. Beépített hangszóró	12
II. 21. Belső mikrofon	12
II. 22. Nyakba akasztható pánt	12
II. 23. Visszajelző LED	12
II. 24. Reset	12
III. ÜZEMELTETÉS.....	13
III. 1. Be- és kikapcsolás	13
III. 2. . Az akku töltése	13
III. 3. . Lemezegység kiválasztása.....	13
III. 4. . Fájlokkal kapcsolatos műveletek	14
III. 5. Daisy anyagok olvasása	14
III. 5. 1. Daisy anyagok lejátszásának szüneteltetése.....	14
III. 5. 2. Daisy könyvjelzők beszúrása	14

III. 5. 3. Daisy könyvjelzők tallózása.....	14
III. 5. 4. Daisy könyvjelzők törlése	15
III. 5. 5. Daisy beállítások	15
III. 5. 6. Lapozási mód beállítása	15
III. 5. 7. Daisy fájlok, mappák törlése	15
III. 6. Az iránytű használata	15
III. 6. 1. Az iránytű funkciók választása	15
III. 6. 2. Az iránytű használata	16
III. 6. 3. Megjegyzés.....	16
III. 7. FM átviteli beállítások.....	16
III. 8. . Könyvek olvasása.....	16
III. 8. 1. A könyvolvasó modul	16
III. 8. 2. Nemrég meghallgatott könyvek listája.....	17
III. 8. 3. Könyvjelző beszúrása.....	17
III. 8. 4. A könyvjelzők tallózása	17
III. 8. 5. Könyvjelzők törlése.....	17
III. 8. 6. E-könyvekre vonatkozó beállítások	17
III. 8. 7. Fájlok, mappák törlése	18
III. 8. 8. Az Ok gomb használata.....	18
III. 8. 9. Megjegyzések.....	18
III. 9. Zene, hangos könyv hallgatása.....	18
III. 9. 1. Zene, hangos könyv lejátszó modul	18
III. 9. 2. Könyvjelző beszúrása audió fájlba.....	19
III. 9. 3. Legutóbb lejátszott zenék megkeresése	19
III. 9. 4. Könyvjelzők listájának tallózása	19
III. 9. 5. Zenei, hangos könyv könyvjelző törlése	19
III. 9. 6. A Zene, hangos könyv modul beállításai	20
III. 9. 7. Audió fájlok, mappák törlése	20
III. 10. FM Rádió.....	20
III. 10. 1. A rádió modul.....	20
III. 10. 2. Rádióállomások keresése és tárolása, törlése	20
III. 10. 3. Műsor felvétele egy rádióállomásról.....	21
III. 11. Hangfelvételek készítése és visszajátszása	21
III. 11. 1. Felvétel készítése a memóriára	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. 11. 2. Felvétel készítése Micro SD kártyára.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. 11. 3. Felvételi formátum megadása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. 11. 4. Felvétel hangerejének beállítása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

III. 11. 5. Külső eszközök beállítása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. 11. 6. Zajsűrési beállítások	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. 11. 7. Felvett anyagok visszajátszása a memóriából	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. 11. 8. Felvett anyagok visszajátszása a Micro SD kártyáról	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. 11. 9. Műsor felvétele egy rádióállomásról	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. 12. Az eszköz menürendszere	22
III. 12. 1. Verzióinformációk	22
III. 12. 2. Eszközinformációk	23
III. 12. 3. Idő beállítások	23
III. 12. 4. Rendszerhang	24
III. 12. 5. Ébresztések	25
III. 12. 6. Lejátszási beállítások	25
III. 12. 7. FM átviteli beállítások	25
III. 12. 8. Eszközök	26
III. 12. 9. Nyelvváltás	29
III. 12. 10. Gyári beállítások	29
III. 13. Billentyűzet lezárás / feloldás	30
IV. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ALAPVETŐ HIBAEELHÁRÍTÁS	31
IV. 1. Biztonsági óvintézkedések	31
IV. 2. Alapvető hibaelhárítás	31
V. SPECIFIKÁCIÓ	32

Jelen kézikönyv tartalma minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhat. A Vinvision Technology Co., Limited fenntartja magának a fordítás jogát. A Magyar kézikönyvet fordította, szerkesztette az Alko-soft Nonprofit Bt. 2017. június.

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a Vinvision Technology Co., Limited termékét választotta. Annak érdekében, hogy készülékéből a legtöbbet kihozhassa, figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet.

A doboz tartalma

- HV-E5 lejátszó,
- USB-adat/töltő kábel
- Hangerőszabályzós fülhallgató
- USB töltőfej
- Nyakba akasztható pánt

A kényelmes és egyszerűbb hallgatás érdekében zenéit vagy szövegfájljait felmásolhatja a készülékre számítógépe segítségével.

Áttekintés a készülék funkcióiról

- Pontos idő és akkusint bemondata,
- hangfelvételek készítése,
- Daisy anyagok olvasása,
- könyvek olvasása,
- zenei anyagok hallgatása,
- FM rádió,
- könyvjelzők használata,
- automatikus kikapcsolás,
- időzített kikapcsolás,
- gyorslapozás lehetősége,
- USB-csatlakozási lehetőség,
- számológép,

- beszélő iránytű,
- FM átvitel,

Támogatott memóriakártya típusa: Micro SD kártya, melynek mérete 1-32 GByte között lehet, ezáltal készüléke egy valódi mobil könyvtárként funkcionál.

Felelősségvállalási nyilatkozat

- Tanácsos rendszeres biztonsági mentést végezni a készüléken tárolt anyagokról
- A készüléket rendeltetésszerűen használja, és tartsa biztonságos helyen. A helytelen használatból kifolyólagos adatvesztésért, rendellenes működésért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A gyártó nem vállal továbbá felelősséget abban az esetben sem, ha a felhasználót egy harmadik fél általi javíttatás miatt éri kár, vagy adatvesztés.
- Mentse el ezen felhasználói kézikönyvet számítógépére a készülék gyökérkönyvtárából, hogy bármikor hozzá tudjon férni annak tartalmához.
- A fájlokat mindig a számukra kijelölt mappába mentse mind a készüléken, mind pedig a memóriakártyán. Például a Daisy anyagokat a "Daisy" mappába mentse.

I. FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Beszélő iránytű,
- FM átvitel,
- 2.0-ás USB interfész, amely biztosítja a nagy sebességű kommunikációt teljes körű, 4.5 GByte belső flash-memória támogatással, a memóriakapacitás +32 GByte-tal bővíthető Micro SD kártya használatával.
- Daisy 2.0 és 3.0 támogatás
- Az alábbi fájlformátumok és kódrendszerek támogatottak: DAISY, TXT, HTM, HTML, WORD, EPUB, PDF, EBK, EBD. Kompatibilis a magyar kódrendszerrel, Unicode valamint DAISY, TXT, HTM, HTML, WORD, EPUB, PDF, EBK, EBD. kódrendszerekkel.
- Kiváló beszéd felolvasási funkciók, hangos menürendszer, választható folyamatos vagy természetes felolvasás. Beszúrhatunk könyvjelzőket, használhatjuk a gyors lapozás funkciót, felolvastathatunk mondatonként, fájlmegegyeztetési pontokat hozhatunk létre, stb.
- Ébresztőóra, időzített kikapcsolás, számológép.
- Változtatható beszédsebesség és hangmagasság.
- Jó minőségű beépített hangszóró, amely garantálja a kiváló hangzást.
- Támogatja az MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A formátumokat, valamint az RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT videó fájlformátumokat. A készülék lejátssza az adott mappában az összes fájlt abban a sorrendben, ahogy azok a listázáskor látszanak. A lejátszás során beállítható adott szakasz folyamatos ismétlése, valamint a szövegfájlokat magyar valamint angol nyelven is felolvassa.
- Magas bitsűrűségű felvétel készítésére képes, akár a beépített mikrofon, akár külső mikrofon segítségével. A felvételeket MP3, PCM formátumban tárolhatjuk.
- Hangos emlékeztetők készítése.
- Beépített FM rádió.

II. A LEJÁTSZÓ FIZIKAI MEGJELENÉSE, BILLENTYŰKIOSZTÁS

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos gombok más-más funkciókat aktiválnak, ha egyszer, vagy többször nyomjuk meg őket. Az egyes gombokhoz tartozó egyszeri és többszöri lenyomások funkcióit alább részletezzük

Helyezze úgy a készüléket az asztalra, hogy a különálló bal és jobb oldali gombok Öntől távol (a készülék felső részén) legyenek. Az Önhöz közeli alsó oldalon helyezkedjenek el a csatlakozónylások.

II. 1. Be- Kikapcsoló gomb

A Ki/Bekapcsoló gomb a készülék bal felső részén helyezkedik el. Felette egy kis led található. Nyomja meg röviden a készülék bekapcsolásához. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. Nyomja meg és tartsa nyomva 8 másodpercig a készülék reseteléséhez.

II. 2. Felvétel gomb

A készülék jobb felső részén helyezkedik el. Egy különálló gomb. Nyomja meg a felvétel indításához.

II. 3. Fel nyíl gomb

A Ki/Bekapcsoló, valamint a felvétel gombok alatt középen található.

- Mappák közt tartózkodva egy elemmel feljebb viszi a kurzort.
- Nyomja meg könyv olvasása közben a gyors lapozási mód értékeinek változtatásához. 1%, 10%, betűnkénti, szavankénti, mondatonkénti, bekezdésenkénti, oldalankénti felolvasás közötti váltásra van lehetőség.
- Nyomja meg zenehallgatás közben egy audiosávval történő visszalépéshez.

II. 4. OK gomb

A fel nyíl alatt elhelyezkedő nagyobb szögletes gomb.

- Nyomja meg a kiválasztott lehetőség megnyitásához.
- Nyomja meg a beállítások között tartózkodva azon az értéken, amelyet aktiválni szeretne.
- Audió fájlok lejátszása közben nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg ismét a lejátszás folytatásához.

II. 5. Balra nyíl

Az OK gombtól balra található nyomógomb.

- Felolvasás közben egy egységgel visszalép annak megfelelően, hogy a gyorslapozási üzemmódok közül melyik az aktív.
- Zenehallgatása közben visszateker a fájlban.
- A paraméterek állításakor egy értékkel csökkenti a kívánt paraméter értékét.

II. 6. Jobbra nyíl

Az OK gombtól jobbra található nyomógomb.

- Felolvasás közben egy egységgel előrelép annak megfelelően, hogy a gyorslapozási üzemmódok közül melyik az aktív.
- Zenehallgatása közben előreteker a fájlban.
- A paraméterek állításakor egy értékkel növeli a kívánt paraméter értékét.

II. 7. Le nyíl

Az OK gomb alatt helyezkedik el.

- Mappák közt tartózkodva egy elemmel lejjebb viszi a kurzort.
- Nyomja meg könyv olvasása közben a gyors lapozási mód értékeinek változtatásához. 1%, 10%, betűnkénti, szavankénti, mondatonkénti, bekezdésenkénti, oldalankénti felolvasás
- Nyomja meg zenehallgatás közben egy audiosávval történő előrelépéshez.

II. 8. Vissza gomb

A lenyíl alatti sorban található 2 gomb közül a jobb oldalon lévő nyomógomb.

- Kilép az aktuális menüpontból.
- A beállításokban egy kiválasztott, de még nem véglegesített beállítást érvénytelenít.

II. 9. Menü gomb

A lenyíl alatti sorban található 2 gomb közül a baloldalon lévő nyomógomb.

- Nyomja meg zenehallgatás, olvasás, vagy rádió hallgatása közben, a készülék bemondja az adott funkcióhoz tartozó almenüt.
- Nyomja meg a Menü gombot a mappák között tartózkodva a készülék alap menürendszerének előhívásához.
- Fájlok és mappák között tartózkodva nyomja meg kétszer, ezzel előhívja a rendelkezésre álló

fájl- és mappa műveleteket. Ezek az alábbiak:

- ✓ Küldés a Micro SD kártyára
- ✓ Küldés a belső memóriára
- ✓ Másolás
- ✓ Beillesztés
- ✓ Törlés
- ✓ Kivágás

II. 10. Hangerő növelése gomb

A Menü és Vissza gombok alatt elhelyezkedő 3 gombot tartalmazó gombsor jobb szélső nyomógombja. Nyomja meg a hangerő növeléséhez.

II. 11. Hangerő csökkentése gomb

A Menü és Vissza gombok alatt elhelyezkedő 3 gombot tartalmazó gombsor bal szélső nyomógombja. Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

II. 12. Információ gomb

A Menü és Vissza gombok alatt elhelyezkedő 3 gombot tartalmazó gombsor középső nyomógombja.

- Nyomja meg az Információ gombot egyszer a menüben vagy a beállításokban tartózkodva, a készülék bemondja a menüpont, illetve a beállítási pont nevét.
- Nyomja meg egyszer az Információ gombot a mappák között tartózkodva, és a készülék bemondja az Aktuális mappa nevét, a kurzor pozíciójánál lévő fájl vagy mappa nevét, annak sorszámát, valamint a mappában lévő összes elem számát.
- Ha a fenti esetekben az Információ gombot kétszer megnyomja, a készülék bemondja az időt és dátumot. Ha háromszor megnyomja az Információ gombot, az akku töltöttségi szintjét mondja be a készülék.

II. 13. Zene, hangos könyv gomb

A hangerő csökkentése gomb alatt helyezkedik el a Zene, hangos könyv nyomógomb.

- A menüben vagy mappák közt tartózkodva nyomja meg a Zene gombot, ezzel az utoljára hallgatott zenét, audió hangoskönyvet, vagy filmet nyitja meg.

II. 14. Könyvjelző gomb

A hangerő növelése gomb alatt található a könyvjelző nyomógomb.

- Nyomja meg a Könyvjelző gombot felolvasás, zenehallgatás, Daysi olvasás közben, így az adott ponton beszúrhat egy könyvjelzőt.
- A menüben vagy mappák közt tartózkodva kiválaszthat egy könyvjelzőt, kijelölheti az összes könyvjelzőt, megtekintheti az E-könyv olvasása, zenék hallgatása, valamint a Daysi anyagok olvasása során használt könyvjelzőket. A fenti könyvjelző típusok között a Balra- és Jobbra nyilak segítségével lépkedhet.
- A mappákban, vagy a menüben tartózkodva nyomja meg kétszer a Könyvjelző gombot, ezáltal kiválaszthatja azt az anyagot, amelyben az aktuálisan kijelölt könyvjelző elhelyezésre került. Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
 - ✓ Összes könyvjelzők listája
 - ✓ E-könyv könyvjelzők listája
 - ✓ Zenei könyvjelzők listája
 - ✓ Daisy könyvjelzők listája

A fenti lehetőségek között a Balra- és Jobbra nyilakkal lépkedhet.

II. 15. Rádió gomb

A Zene és a könyvjelző gomb fogja közre a Rádió nyomógombot. A menüben vagy mappák közt tartózkodva elindítja a rádiót. A rádióállomások hallgatásához csatlakoztassa a fejhallgatót a készülékhez, ez esetben a fejhallgató külső antennaként szolgál.

II. 16. Fülhallgató aljzat

A készülék alsó kis peremének bal oldali csatlakozóaljzatába kell a fülhallgatót csatlakoztatni. Rádió hallgatás esetén a fülhallgató az antenna szerepét is betölti.

II. 17. USB aljzat

A készülék alsó kis peremének középső aljzata az USB aljzat. Ide csatlakoztathatja az USB kábelt a töltéshez, valamint a számítógéphez történő csatlakoztatáshoz.

II. 18. Mikrofon / vonalbemenet aljzat

A készülék alsó kis peremének jobb oldali csatlakozóaljzatába kell a külső mikrofont, vagy a vonalbemeneti eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztatás esetén a készülék belső mikrofonja automatikusan kikapcsol.

II. 19. Memóriakártya aljzat

A készülék bal oldalsó peremének felső részén található a Micro SD kártya aljzat. Ide tudja behelyezni a külső Micro SD memóriakártyát, melynek maximális mérete akár 32 GB is lehet.

II. 20. Beépített hangszóró

A készülék hátsó részén található a rácsozott felület alatt a beépített hangszóró. Alapértelmezésként ezen szólal meg a lejátszott hanganyag. Amint csatlakoztat egy fülhallgatót, a belső hangszóró automatikusan kikapcsol.

II. 21. Belső mikrofon

A készülék felső peremének felső részén egy kis bemélyedésben helyezkedik el a beépített mikrofon. Amennyiben csatlakoztat egy külső mikrofont, a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol.

II. 22. Nyakba akasztható pánt

A készülék felső peremének alsó részén helyezkedik el a nyakba akasztható pánt helye. Ide tudja befűzni a nyakba akasztható pántot.

II. 23. Visszajelző LED

A Be/kikapcsoló gomb felett közvetlen található egy LED. Minden gombnyomáskor felvillan, és ezzel ad visszajelzést számunkra.

II. 24. Reset

A készülék hátsó felén a hangszóró rácsozásának jobb oldalán közép tájt található egy kis kiemelkedés. A kiemelkedés jelzi a reset nyílását. Amennyiben készüléke valamely ok folytán, de nem a lemerülés végett semmilyen gomb megnyomására sem reagál, akkor használja a reset funkciót. Vigyázzon, mert a reset funkcióra a készülék beállításai visszaállnak az alapértékekre. A felmásolt anyagok nem törlődnek. A reseteléshez keressen pl. egy gemkapcsot, hajtogassa ki, és az egyik végét finoman nyomja be a reset nyílásba addig, amíg nem érzékel egy kis kapcsoló megnyomását. Körültekintően végezze el a műveletet, mert rossz resetelésből származó kár nem tartozik a garanciális javítás alá.

III. ÜZEMELTETÉS

III. 1. Be- és kikapcsolás

Nyomja meg röviden a Be-kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. Nyomja meg és tartsa nyomva 8 másodpercig a készülék reseteléséhez.

III. 2. . Az akku töltése

Az akku feltöltésének megkezdéséhez csatlakoztassa készülékét az USB-kábel segítségével a töltőhöz, majd dugja be a töltőt egy konnektorba. Amikor a töltési folyamat megkezdődik, az USB csatlakoztatva, majd Töltés üzenet hangzik el. Töltés alatt a készülék továbbra is használható. Készülékét számítógépének egyik USB-portjához csatlakoztatva is feltöltheti. Az akku töltésének megkezdéséhez csatlakoztassa készülékét az USB-kábel segítségével számítógépéhez. Ez a töltési folyamat több időt vesz igénybe, mintha elektromos hálózaton keresztül végezné a töltést.

III. 3. . Memória kiválasztása

Válassza ki a kívánt memóriát a lejátszáshoz. A belső memória és a csatlakoztatott memóriakártya közül választhat. A belső memória néhány demóanyagot tartalmaz. A belső memória kapacitása 8 GB, melyből 3.5 GB-t a készülék alap szoftvere és az elkülönített tárterület lefoglal.

Micro SD memóriakártya behelyezése

Úgy kell behelyezni a kártyát, hogy a levágott sarka befelé fent helyezkedjen el. Nyomja be ütközésig, amíg egy kis kattánást nem hall. Ha a kártya bent marad, a behelyezés sikeres volt. A kivételnél nyomja még egy picit befelé a kártyát. A benyomás után magától kiugrik annyira, hogy az újával már ki tudja húzni a nyílásból.

A Vissza gombot annyiszor nyomja meg, amíg nem halja a Gyökér bemondást. Ha a Gyökér mappában megnyomja ismét a Vissza gombot, a bal és jobb gomb segítségével tud a belső és külső memória között választani. Amennyiben kijelölte a kívánt memóriaegységet, nyomja meg az OK gombot.

III. 4. . Fájlokkal kapcsolatos műveletek

Válasszon ki a nyilak segítségével egy mappát, vagy fájlt, majd nyomja meg az Információ gombot. A készülék bemondja a fájl nevét, annak típusát, méretét, a fájlok számát az adott mappán belül, illetve az aktuális fájl sorszámát. A Menü gomb kétszeri megnyomásával az alábbi műveletek közül választhat:

- Küldés a Micro SD kártyára: a kiválasztott fájl vagy mappa a Micro SD kártyára kerül.
- Kivágás: a kiválasztott fájl vagy mappa kivágása.
- Másolás: a kiválasztott fájl vagy mappa másolása.
- Beillesztés: beilleszti a kivágásra, vagy másolásra szánt fájlt, vagy mappát.
- Törlés: a kiválasztott fájl vagy mappa törlése.

III. 5. Daisy anyagok olvasása

Nyissa meg a belső memóriát, vagy a memóriakártyát, majd keresse meg a Fel- és Le nyilak segítségével a Daisy mappát. Ezáltal rögtön az a könyv kerül fókuszba, amely a készülékre lett másolva. Ha több könyv is van a készüléken, a legutoljára olvasott könyvre jutunk.

III. 5. 1. Daisy anyagok lejátszásának szüneteltetése

Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg az Ok gombot a szüneteltetéshez. Az Ok gomb újbóli megnyomása esetén folytatódik a lejátszás.

III. 5. 2. Daisy könyvjelzők beszúrása

Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a Könyvjelző gombot, ezzel beszúr egy könyvjelzőt a hallgatás helyén.

III. 5. 3. Daisy könyvjelzők tallózása

Fájlok vagy mappák közt tartózkodva nyomja meg a Könyvjelző gombot, ezáltal megjelenik a készülékben tárolt könyvjelzők listája. Ezt követően végigtallózhatja a beszúrt könyvjelzők listáját. Amennyiben egy fájlhon belül 2 könyvjelzőt is elmentett, akkor először a fájl nevét halja, valamint azt, hogy hány könyvjelző van elmentve hozzá. Az OK gomb megnyomására belép a fájlhoz tartozó könyvjelzők listájába. Majd a nyilak segítségével válassza ki, melyik elmentett könyvjelzőhöz akar visszatérni, és nyomja meg az OK gombot az anyag folytatásának megkezdéséhez. A könyvjelzők közt tartózkodva nyomja meg a Balra- vagy Jobbra nyilak valamelyikét, ezek segítségével megkeresheti kimondottan a Daisy anyagokhoz készített könyvjelzőket. Ezt követően a Fel- és Le nyilakkal kiválaszthatja a kívánt Daisy könyvjelzőt.

III. 5. 4. Daisy könyvjelzők törlése

A könyvjelzők listájából válassza ki a Fel- és Le nyilak segítségével a törlésre szánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a Menü gombot. A nyilak segítségével válassza ki a Könyvjelző törlése lehetőséget. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 5. 5. Daisy beállítások

Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd a megjelenő listában az alábbiak közül választhat

- Időléptetési intervallum
- Ugrás oldalra
- Ugrás címsorra
- Sebesség
- Hangmagasság

III. 5. 6. Lapozási mód beállítása

Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a Fel- és Le nyilakat a lehetséges lapozási módok közötti váltáshoz. Ezek az alábbiak

- Első szint
- Kifejezés
- Ugrás időpontra

Figyelem! A Daisy könyv elkészítése változtathatja ezeket a menüpontokat.

III. 5. 7. Daisy fájlok, mappák törlése

A mappán belül válassza ki a Fel- és Le nyilak segítségével a törölni kívánt fájlt vagy mappát, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot. A nyilak segítségével navigáljon a Törlés lehetőségre. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 6. Az iránytű használata

III. 6. 1. Az iránytű funkciók választása

Az iránytű modulban válassza ki a kívánt iránytű funkciót a Fel- és Le nyilak segítségével. Ezek az alábbiak

- Iránytű kalibrálása

- Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása
- Iránytű használata

A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az Ok, a kilépéshez a Vissza gombot.

III. 6. 2. Az iránytű használata

Miután kiválasztja az Iránytű használata lehetőséget, nyomja meg az Ok gombot. Tartsa a készüléket vízszintesen, majd nyomja meg ismét az Ok gombot. Ezt követően a készülék bejelenti az iránytű irányát.

III. 6. 3. Megjegyzés

Az Iránytű kalibrálása, valamint az Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása menüpontok használata meglehetősen összetett. Erősen javasoljuk, hogy csak kellő óvatossággal használja ezt a két menüpontot.

III. 7. FM átviteli beállítások

A HV-E5 készülék FM átvitelre is alkalmas. Ha beállít egy frekvenciát, amin keresztül továbbítani kívánja anyagait, bármilyen hagyományos FM-rádióval képes fogni a készülék adását, ha azt is arra a frekvenciára hangolja, mint a HV-E5 készüléket.

Nyomja meg a Menü gombot, majd a nyilak segítségével navigáljon az FM átviteli beállításokra. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont megnyitásához. Az FM átvitel beállítással be- illetve kikapcsolhatja az adást. Az Átviteli frekvencia menüpontban a Jobbra- és Balra nyilak segítségével beállíthatja a kívánt adási frekvenciát. A használható frekvencia tartomány 87 MHz és 108 MHz között van.

Az FM jeltovábbítás csak bizonyos távolságon (max. 20 m) belül működik. Amennyiben beállította a kívánt frekvenciát, akkor a hagyományos rádió készülékén keresse meg a HV-E5 átviteli frekvenciáját. Ha elindítja a lejátszást a HV-E5 készüléken, akkor a hagyományos rádión máris hallgathatja anyagait.

III. 8. . Könyvek olvasása

III. 8. 1. A könyvolvasó modul

Ha nem aktív a könyvolvasó modul, nyomja meg az Vissza gombot hogy a mappák közé jusson. A nyilak segítségével keresse meg a felolvasatni kívánt fájlt tartalmazó mappát, majd léptessen a fájlra. Nyomja meg az Ok gombot, és a felolvasás megkezdődik. Nyomja meg az Ok gombot a felolvasás szüneteltetéséhez, ismételt megnyomásával pedig annak folytatásához.

Amennyiben kiemelt könyvjelzőt szeretne beállítani, nyomja meg a Könyvjelző gombot, hogy beállíthassa a kiemelt könyvjelző kezdőpontját. Nyomja meg az Ok gombot a kezdőpont létrehozásához. Nyomja meg ismét a Könyvjelző gombot és hasonlóképpen állítsa be a kiemelt könyvjelző végpontját. Ezt követően nyomja meg az Ok gombot, és a készülék a létrehozott kiemelt könyvjelző kezdő- és végpontja közötti tartalmat ismétli. Egyszerre több kiemelt könyvjelzőt is létrehozhat a fent ismertetett módon. Az így létrehozott kiemelt könyvjelzők megtalálhatók a könyvjelzők listájában.

III. 8. 2. Nemrég meghallgatott könyvek listája

A mappákban, vagy a menüben tartózkodva nyomja meg kétszer a könyvjelző gombot. Ennek hatására megjelenik egy lista, amely a nemrég hallgatott könyveket tartalmazza. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki az E-könyvek előzményeit. A készülék megjegyzi a könyvekből meghallgatott utolsó oldalak pozícióját, így az adott könyvjelző kiválasztása után a felolvasás ott fog folytatódni, ahol azt a könyvjelző beszúrásának idején abbahagyta.

III. 8. 3. Könyvjelző beszúrása

Felolvasás közben nyomja meg röviden a Könyvjelző gombot. Ennek hatására egy könyvjelző kerül beszúrásra az adott ponton.

III. 8. 4. A könyvjelzők tallózása

Ha a menüben vagy a mappák között tartózkodva megnyomja röviden a Könyvjelző gombot, megjelenik egy lista, amely az elmentett könyvjelzőket tartalmazza. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki az E-könyvek könyvjelzőit. A lista minden elemét könnyen bejárhatja. Ha kiválasztotta a kívánt könyvjelzőt a Fel- és Le nyilak segítségével, nyomja meg az Ok gombot és a felolvasás a könyvjelzőtől kezdve folytatódik.

III. 8. 5. Könyvjelzők törlése

A könyvjelzőket tartalmazó listában a fel és le gombok segítségével navigáljon a törölni kívánt könyvjelzőre, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot.

III. 8. 6. E-könyvekre vonatkozó beállítások

Olvasás közben nyomja meg a Menü gombot.

Itt az alábbi beállításokat módosíthatja

- Lépés oldalra: a Jobbra- és Balra nyilakkal válassza ki az egy oldalas lapozást.
- Lépés címsorra: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki az 1 címsoros lapozást.
- Hang: A nyilak segítségével válassza ki a felolvasás nyelvét. Angol és Magyar nyelv közül

választhat.

- **Sebesség:** Az olvasás sebességét 31 értékben határozhatja meg, ahol a -10 felel meg a leglassabb, a 0 a normál, a 20-as pedig a leggyorsabb tempónak. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a megfelelő olvasási tempót.
- **Hangmagasság:** A hangmagasság mértékét 11 fokozatban állíthatja. A 0 érték a normál magasság, a -5 a legalacsonyabb, az 5 a legmagasabb. A kívánt érték beállításához használja a Balra- és Jobbra nyilakat.

III. 8. 7. Fájlok, mappák törlése

A mappák között tartózkodva a Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki a törölni kívánt fájlt, vagy mappát. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot a törlés végrehajtásához. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 8. 8. Az Ok gomb használata

Felolvasás közben nyomja meg röviden az Ok gombot a felolvasás szüneteltetéséhez, illetve folytatásához.

III. 8. 9. Megjegyzések

A készülék az alábbi formátumokat támogatja a felolvasáshoz: TXT, HTM, HTML, DOC, DOCX, PDF, EPUB, EBK, EBD valamint DAISY. Az EBK és EBD formátumok tulajdonjogával cégünk rendelkezik. A fent említett formátummal rendelkező fájlok közvetlenül másolhatók a készülékre és másolás után rögtön felolvastathatók.

Felolvasás közben a készülék egy adott mappában a fájlokat egymás után olvassa fel mindaddig, ameddig az utolsót is fel nem olvasta.

III. 9. Zene, hangos könyv hallgatása

III. 9. 1. Zene, hangos könyv lejátszó modul

A menüben vagy a mappák között tartózkodva nyomja meg a Zene gombot a zene, hangos könyv lejátszó modul megnyitásához. A készülék az alábbi hangfájl formátumokat támogatja: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA valamint M4A. Emellett támogatja az alábbi videó formátumok lejátszását is: RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG valamint DAT. A Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki, mely fájlt kívánja lejátszani, majd nyomja meg az Ok gombot a lejátszás megkezdéséhez. Nyomja meg az Ok gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd ismételt megnyomásával folytathatja a lejátszást. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével belepörgethet az aktuálisan lejátszott fájlba. A Fel- és

Le nyilak segítségével tudja a tekerés mértékét beállítani. Lehetőségek: 1, 5, 30 perc, 1 óra, valamint a következő fájl. Leállítás esetén a készülék képes megjegyezni az adott fájl lejátszási pozícióját és a lejátszást ismét onnét folytatni. Ha a fájl lejátszását szünetelteti és másik fájlt játszik le, az előző fájl lejátszási pozíciója elvész.

Nyomja meg a Könyvjelző gombot a kiemelt könyvjelző kezdőpontjának beállításához. Nyomja meg az Ok gombot a kezdőpont létrehozásához. Nyomja meg ismét a Könyvjelző gombot és hasonlóképpen állítsa be a kiemelt könyvjelző végpontját. Ezt követően nyomja meg az Ok gombot, és a készülék a létrehozott kiemelt könyvjelző kezdő- és végpontja közötti tartalmat ismétli. Egyszerre több kiemelt könyvjelzőt is létrehozhat a fent ismertetett módon. Az így létrehozott kiemelt könyvjelzők megtalálhatók a könyvjelzők listájában.

III. 9. 2. Könyvjelző beszúrása audió fájlba

Zene lejátszása közben nyomja meg röviden a Könyvjelző gombot, majd az adott fájlban beszúrásra kerül egy könyvjelző.

III. 9. 3. Legutóbb lejátszott zenék megkeresése

Nyomja meg a Zene gombot a zenei modul megnyitásához, majd megjelenik a legutóbb lejátszott számok listája.

III. 9. 4. Könyvjelzők listájának tallózása

Fájlok vagy mappák közt tartózkodva nyomja meg a Könyvjelző gombot, ezáltal megjelenik a készülékben tárolt könyvjelzők listája. Ezt követően végigtallózhatja a beszúrt könyvjelzők listáját. Amennyiben egy fájlban belül 2 könyvjelzőt is elmentett, akkor először a fájl nevét halja, valamint azt, hogy hány könyvjelző van elmentve hozzá. Az OK gomb megnyomására belép a fájlhoz tartozó könyvjelzők listájába. Majd a nyilak segítségével válassza ki, melyik elmentett könyvjelzőhöz akar visszatérni, és nyomja meg az OK gombot az anyag folytatásának megkezdéséhez.

III. 9. 5. Zenei, hangos könyv könyvjelző törlése

A könyvjelzők listájában navigáljon a Fel- és Le nyilak segítségével a törölni kívánt könyvjelzőig. Nyomja meg kétszer a Menü gombot és válassza ki a Könyvjelző törlése lehetőséget. Nyomja meg az Ok gombot a könyvjelző törléséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

Ha egy olyan audió fájlt készül eltávolítani az eszközről, amely tartalmazott könyvjelzőt, a hozzátartozó könyvjelző is automatikusan törlésre kerül.

III. 9. 6. A Zene, hangos könyv modul beállításai

Amennyiben zenehallgatás közben megnyomja a Menü gombot, a zene beállításait nyithatja meg.

- Lejátszási mód: A Jobb és Bal gombok segítségével válasszon a négy lehetséges mód közül. Ezek az alábbiak: normál, véletlenszerű, egy sáv lejátszása, egy sáv ismétlése, minden sáv ismétlése.
- Sávkiegyenlítő: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válasszon a lehetséges lejátszási stílusok közül, amelyek az alábbiak: normal, pop, rock, jazz és classical.
- Sebesség: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt lejátszási sebességet, ami 10% és 300%-al gyorsabb között, valamint 0% és 50%-al lassabban között lehet. Hangmagasság: A hangmagasság mértékét 11 fokozatban állíthatja. A 0 érték a normál magasság, a -5 a legalacsonyabb, az 5 a legmagasabb. A kívánt érték beállításához használja a Balra- és Jobbra nyilakat.

III. 9. 7. Audió fájlok, mappák törlése

A mappák között tartózkodva a Fel- és Le nyilak segítségével jelölje ki azt a fájlt, vagy mappát, amelyet törölni kíván. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot a kiválasztott elem törléséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 10. FM Rádió

III. 10. 1. A rádió modul

A menüben vagy a mappák között tartózkodva nyomja meg a Rádió gombot a rádió funkcióinak eléréséhez. A Fel- és Le nyilak segítségével válasszon egyet a tárolt rádióállomások közül. Ha ki szeretne lépni a rádió modulból, nyomja meg a Vissza gombot.

Megjegyzés: Mivel a rádió csak a fejhallgató csatlakoztatásával használható, aktiválása előtt mindenképpen csatlakoztassa fejhallgatóját a készülékhez.

III. 10. 2. Rádióállomások keresése és tárolása, törlése

Rádió hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd az alábbi lehetőségek lesznek elérhetőek:

Hangolás módja: 2 lehetőség érhető el. Autó és a léptetés. Ilyenkor a kézi rádiócsatorna beállításakor a léptetés beállítása esetén 1 khz-t ugrik a hangolás előre, vagy hátra. Autó választása esetén megkeresi a soron következő befogható rádió csatornát. Ha egy olyan állomást talált, amit el szeretne menteni, nyomja meg az Ok gombot. A készülék a mentéshez

megerősítést kér, ehhez ismét nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha egy állomást egy meglévő helyére kíván menteni, az új állomás felülírja a meglévőt.

Automatikus hangolás: Nyomja meg az OK gombot az automatikus hangolás elindításához. A hangolás végét jelezni fogja a készülék. A hangolás befejezését követően a befogható rádiócsatornákat sorba rendezve elmenti az eszköz. Ha meg kívánja szakítani a keresési folyamatot, nyomja meg a Vissza gombot.

Ha egy olyan állomást hallgat, amelyet törölni szeretne, nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilakkal válassza ki a Csatorna törlése lehetőséget. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez. Ha minden állomást szeretne törölni, rádió hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével navigáljon az Összes csatorna eltávolítása lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a törléshez. Ebben az esetben minden tárolt állomás törlésre kerül. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot változtatás nélküli kilépéshez.

III. 10. 3. Műsor felvétele egy rádióállomásról

A kiválasztott állomás hallgatása közben nyomja meg a Felvétel gombot, ezáltal elindítja a hallgatott rádióállomás felvételét. Nyomja meg röviden felvétel közben az Ok gombot, ezáltal szüneteltetheti, ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt. Nyomja meg a Vissza gombot, a felvétel leáll és mentésre kerül, a kiválasztott állomás pedig tovább hallgatható.

III. 11. Hangfelvételek készítése és visszajátszása

Ha a menüben vagy a mappák között tartózkodik, nyomja meg a Felvétel gombot. Rövid hangjelzést követően elindul a felvétel. Vigyázzon arra, hogy a felvétel a hangjelzést követő 2 másodpercet követően kezdi csak el működését. A felvétel során keletkezett fájl a rendszer névvel látja el. Minden felvétel az alábbiak szerint kerül elnevezésre: Felvételek év, hónap, nap sorszám, kiterjesztés. Például: felvételek20160222_01.mp3. A fájlnevek utólag számítógép segítségével átnevezhetők. A felvétel beállításához a menüben keresse meg a „Felvétel beállításai” menüpontot. A menüpont az alábbiakat tartalmazza:

- Felvétel helye. Lehetőségek: belső memória, Micro SD kártya.
- Felvétel hangereje. Lehetőségek: 1 és 12 érték között.

- Felvétel formátuma. Lehetőségek: MP3 16 Khz,32 kbps; MP3 22.500 Khz,64 kbps; MP3 44.1 Khz, 128 kbps; PCM 16 khz; PCM 22.500 khz; PCM 44.1 khz.
- Külső felvétel beállításai. Lehetőségek: külső mikrofon, vonalbemenet.
- Zajszűrés. Lehetőségek: bekapcsolva, kikapcsolva.

A kívánt beállítási menüpontra állva a balra és jobbra nyílak segítségével tudja az értékeket kiválasztani. A kiválasztást követően az OK nyomógomb segítségével tudja rögzíteni a beállítást.

Keresse meg a Felvételek mappát. A Fel- és Le nyílak segítségével keresse meg a lejátszani kívánt felvételt, majd nyomja meg az Ok gombot a lejátszás megkezdéséhez. Nyomja meg a Vissza gombot a lejátszásból való kilépéshez.

Amennyiben rádióból szeretne felvételt készíteni, a kiválasztott állomás hallgatása közben nyomja meg a Felvétel gombot, ezáltal elindítja a hallgatott rádióállomás felvételét. Nyomja meg röviden felvétel közben az Ok gombot, ezáltal szüneteltetheti, ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt. Nyomja meg a Vissza gombot a felvétel befejezéséhez. A felvett anyag mentésre kerül, a kiválasztott állomás pedig tovább hallgatható.

III. 12. Az eszköz menürendszere

A fájlok és mappák közt tartózkodva nyomja meg a Menü gombot. Itt az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

- Verzióinformációk,
- Eszközinformációk,
- Idő beállítások,
- Rendszerhang,
- Ébresztések,
- Lejátszási beállítások,
- FM átviteli beállítások,
- Felvétel beállításai
 - Eszközök,
 - Nyelv,
 - Gyári beállítások

III. 12. 1. Verzióinformációk

A verzióinformációk magukban foglalják a verziószámot, az aktuális verzió kiadásának dátumát, az eszköz sorozatszámát. Ezek az információk nem módosíthatók, és nem is törölhetők.

III. 12. 2. Eszközinformációk

E menüponton belül hallgathatjuk meg a belső memória, a Micro SD kártya kapacitását.

III. 12. 3. Idő beállítások

Ez a menüpont az alábbi almenüpontokat tartalmazza:

- Kikapcsolás tétlenség esetén
- Automatikus kikapcsolás,
- Dátum és idő beállítása,
- Időzített bekapcsolás,
- Pontos idő bemondása,
- Idő formátuma.

III. 12. 3. 1. Kikapcsolás tétlenség esetén

Ezzel a lehetőséggel megadhatja, hogy hány perc inaktivitás után kapcsoljon ki automatikusan a készülék. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt időtartamot, majd nyomja meg az Ok gombot. Az értékeket 1-10 perc között percenként állíthatja, majd 10 perces időközökkel egészen 60 percre. Az ezt követő érték a Funkció kikapcsolása. Ha ezt az értéket válassza ki, ez a funkció nem lesz aktív. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 12. 3. 2. Automatikus kikapcsolás

Ezzel a lehetőséggel megadhatja, hogy hány perc után álljon le automatikusan a készülék. A menüponton belül a Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt időtartamot, majd nyomja meg az Ok gombot. Az értékeket 1-10 perc között percenként állíthatja, majd 10 perces időközökkel egészen 60 percre. Az ezt követő érték a Funkció kikapcsolása. Ha ezt az értéket válassza ki, ez a funkció nem lesz aktív. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 12. 3. 3. Dátum és idő beállításai

E menüpont megnyitása után a Le és Fel nyíl segítségével navigálhat az Év, Hónap, Nap, Óra, Perc lehetőségek között, majd a Balra és Jobbra nyilakkal növelheti, illetve csökkentheti a kiválasztott paraméter értékét. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 12. 3. 4. Időzített bekapcsolás

Beállíthatja készülékét úgy, hogy az egy 24 órás időintervallumon belül bekapcsoljon a megadott időpontban. A beállítás csak egy alkalomra érvényes. Tehát, ha a beállítás már végrehajtásra került, vagy a készüléket előbb bekapcsolja, még mielőtt az automatikus bekapcsolás

megtörténhetne, a beállítás törlődik. Nyomja meg a Fel, vagy Le nyilat az Óra, Perc és a Művelet lehetőségek közötti váltáshoz. A Jobbra- és Balra nyilakkal növelje vagy csökkentse az értékeket, illetve kapcsolja be, illetve ki a funkciót, majd nyomja meg az Ok gombot a beállítás véglegesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 12. 3. 5. Pontos idő bemondása

Beállíthatja, hogy készüléke bizonyos időnként bemondja a pontos időt. Keresse meg a pontos időbemondása lehetőséget, majd a Balra- és Jobbra nyilakkal válasszon az Automatikus időbemondása kikapcsolva, az 15 percenként, a 30 percenként, valamint az 1 óránként lehetőség közül. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

Megjegyzés: Az idő bemondása funkció nem aktív, ha a bemondás időpontjában éppen felvételt készít.

III. 12. 3. 6. Idő formátuma

Az idő formátuma lehetőséggel beállíthatja, hogy 12, vagy 24 órás időbemondással mondja be a pontos időt a készülék. Keresse meg az Idő formátuma menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A Balra és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a 24, vagy 12 órás bemondási lehetőséget. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 12. 4. Rendszerhang

Ez a menüpont az alábbi almenüpontokat tartalmazza:

- Hang,
- Sebesség,
- Hangmagasság.

A menüben a Fel- és Le nyilakkal navigáljon a Rendszer hang lehetőségre, és nyissa meg az Ok gombbal. A Fel- és Le nyilakkal válasszon a kívánt beállítások közül, majd az Ok gombbal véglegesítse azt. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

- Hang: Itt a Magyar Mariska lehetőséget tudja választani. A felolvasás nyelve.
- Sebesség; Az olvasás sebességét 31 értékben határozhatja meg, ahol a -10 felel meg a leglassabb, a 0 a normál, a 20-as pedig a leggyorsabb tempónak. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a megfelelő olvasási tempót.
- Hangmagasság: A hangmagasság mértékét 11 fokozatban állíthatja. A 0 érték a normál

magasság, a -5 a legalacsonyabb, az 5 a legmagasabb. A kívánt érték beállításához használja a Balra- és Jobbra nyilakat.

III. 12. 5. Ébresztések

Készülékén 5 ébresztést állíthat be párhuzamosan. Nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével navigáljon az Ébresztések lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához, majd a Fel- és Le nyilakkal válasszon az 5 ébresztés beállítása közül. A kiválasztott ébresztésre navigálás után a készülék bemondja az ébresztés paramétereit. A módosításhoz nyomja meg az OK gombot. Majd a Fel és Le nyilak segítségével válasszon az Óra, Perc, a Bekapcsolás/Kikapcsolás, az Ismétlődés, valamint az Ébresztés hangja lehetőségek közül. A Balra- és Jobbra nyilakkal beállíthatja az ébresztés idejét órában és percben. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg az Ok gombot. A Be- és kikapcsolási beállításoknál szintén a balra és jobbra gombok segítségével válassza ki a kívánt értéket, majd az Ok gomb megnyomásával véglegesítse a beállítást. Az Ismétlés beállításnál a Balra- és Jobbra nyilak segítségével adja meg az ébresztés napját. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás véglegesítéséhez. Az Ébresztőhang beállításánál nyomja meg a Balra, vagy Jobbra gombot az ébresztési dallam kiválasztásához. Lehetősége van egyedi ébresztési zenét is beállítani a készülékre másolt zenék közül. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás véglegesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 12. 6. Lejátszási beállítások

A lejátszási beállítások az alábbiakat tartalmazza:

- E-könyv felolvasás pozíciójának megjegyzése
- Zene lejátszási pozíciójának megjegyzése
- Daisy felolvasási pozíciójának megjegyzése

Nyomja meg a Menü gombot, majd keresse meg a Lejátszási beállítások lehetőséget. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához. A Fel- és Le nyilakkal válassza ki a kívánt beállítást a fenti három lehetőség közül, majd a Balra- és Jobbra nyilakkal válassza a Bekapcsolva, vagy a Kikapcsolva értéket. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás életbeléptetéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 12. 7. FM átviteli beállítások

A HV-E5 készülék FM átvitelre is alkalmas. Ha beállít egy frekvenciát, amin keresztül továbbítani kívánja anyagait, bármilyen hagyományos FM-rádióval képes fogni a készülék adását, ha azt is arra a frekvenciára hangolja, mint a HV-E5 készüléket.

Nyomja meg a Menü gombot, majd a nyilak segítségével navigáljon az FM átviteli

beállításokra. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont megnyitásához. Az FM átvitel beállítással be- illetve kikapcsolhatja az adást. Az Átviteli frekvencia menüpontban a Jobbra- és Balra nyílak segítségével beállíthatja a kívánt adási frekvenciát. A használható frekvencia tartomány 87 MHz és 108 MHz között van.

Az FM átvitel csak bizonyos távolságon (max. 20 m) belül működik. A beállításokat követően indítson el egy lejátszást a HV-E5 készülékén, majd a hagyományos rádió készüléken hangolja be a HV-E5 eszközt.

III. 12. Felvétel beállításai

Ebben a menüpontban tudja a felvételekhez kapcsolódó beállításokat elvégezni. A menüpont az alábbiakat tartalmazza:

- Felvétel helye. Lehetőségek: belső memória, Micro SD kártya.
- Felvétel hangereje. Lehetőségek: 1 és 12 érték között.
- Felvétel formátuma. Lehetőségek: MP3 16 Khz,32 kbps; MP3 22.500 Khz,64 kbps; MP3 44.1 Khz, 128 kbps; PCM 16 khz; PCM 22.500 khz; PCM 44.1 khz.
- Külső felvétel beállításai. Lehetőségek: külső mikrofon, vonalbemenet.
- Zajszűrés. Lehetőségek: bekapcsolva, kikapcsolva.

A kívánt beállítási menüpontra állva a balra és jobbra nyílak segítségével tudja az értékeket kiválasztani. A kiválasztást követően az OK nyomógomb segítségével tudja rögzíteni a beállítást. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 12. 9. Eszközök

Az Eszközök kategóriájában az alábbiak foglalnak helyet:

- Hangos emlékeztető
- Számológép,
- Időzítő,
- Iránytű,
- Tárolókezelés

Nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyílak segítségével válassza ki az Eszközök menüpontot. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont megnyitásához. A Fel- és Le nyílak segítségével válassza ki a kívánt menüpontot.

III. 12. 9. 1. Hangos emlékeztető

A hangos emlékeztető lehetőséggel be tud egy saját hanggal rögzített emlékeztetőt egy adott időpontra állítani, melyet akár naponta mindig elindít a készülék az adott időpontkor. Így nem maradhat le semmilyen eseményről, hiszen HV-E5 készüléke mindig figyelmezteti. A menüpont aktiválását követően amennyiben rendelkezik már beállított hangos emlékeztetővel, annak a paramétereit mondja be a készülék. Amennyiben, nincs még emlékeztető beállítva, a készülék bemondja, hogy „Nincsenek hangos emlékeztetők”. Hangos emlékeztető hozzáadásához nyomja meg a menü gombot. Majd a „Hangos emlékeztető hozzáadása” menüpontra nyomjon egy OK gombot. Első lépésként beállíthatja, hogy mikor ismétlődjön a hangos emlékeztető. Kezdsnek az „Egyszer” lehetőséget hallja. A bal és jobb nyíl nyomkodásával tudja az értékeket módosítani. Lehetőségek: Egyszer, naponta, hetente, havonta, évente. Beállítást követően a le és fel nyilak segítségével tudja az emlékeztető pontos dátumát és időpontját beállítani. Minden értéken a bal és jobb nyilak segítségével tudja a megfelelő paramétereket megadni. Az értékek megadása után, vagy az OK gomb bármikori megnyomását követően bemondja a készülék, hogy „Nyomja meg és tartsa lenyomva a felvétel gombot a felvétel megkezdéséhez”. A felvétel gomb megnyomását követően tartsa nyomva a felvétel gombot. A rövid csippanást követően 2 másodperc után kezdjen el beszélni. Amennyiben végzett az emlékeztető rögzítésével, engedje el a felvétel gombot. Majd bemondja az eszköz, hogy „Felvétel vége”. Amennyiben szeretne még a beállított paramétereken módosítani, a nyilak segítségével megteheti. A hangos emlékeztető véglegesítéséhez nyomja meg az OK gombot. A készülék jelzi, hogy „Hangos emlékeztető hozzáadva”. A nyilak segítségével már tud a hangos emlékeztetők között navigálni.

Egy emlékeztető törléséhez keresse meg a törölni kívánt emlékeztetőt, majd nyomja meg a menü gombot. Le és fel nyilak segítségével keresse meg a hangos emlékeztető törlése lehetőséget. Nyomjon egy OK gombot a törléshez.

Amennyiben az összes emlékeztetőt törölni szeretné, nyomja meg a menü gombot. Majd a le és fel nyilak segítségével keresse meg az Összes hangos emlékeztető törlése menüpontot, majd nyomjon egy OK gombot.

III. 12. 9. 2. Számológép

A számológép funkcióval alapszámítási feladatokat tud elvégezni. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás. Indítsa el az OK gomb segítségével a számológép funkciót. Léptessen a Le – és Fel nyíllal 0-9 között a kívánt értékre. Amennyiben 2 számjegyű számot akar beírni, keresse meg az első számjegyet, majd az OK gomb segítségével adjon hozzá egy 0-t. Így ha pl. az 102-t akarja beírni, akkor keresse meg az 1-et, majd kétszer nyomja meg az OK gombot, majd kétszer a lefelé nyilat. Ha beírta

az első számot, akkor a Menü gomb nyomkodásával keresse ki a matematikai műveletet, majd írja be a következő számot. Amennyiben az eredményre kíváncsi, a végén nyomja meg a menü gombot, és nyomkodja addig amíg nem hallja az „egyenlő” lehetőséget. Amennyiben a 0 után egy felfelé nyilat nyom, pontot ír. Így tud nem egészszámot beírni. Amennyiben pl. 100-ról 10-ra szeretne visszaváltani, a balra nyíl megnyomásával tudja megtenni. Az információ gomb megnyomásával az addig beírt matematikai műveletsort tudja visszaolvasztani.

III. 12. 9. 3. Időzítő

Az időzítő funkció lehetővé teszi, hogy egy előre beállított időintervallum végén szóljon a készülék. Az alábbi menüpontokat tartalmazza:

- Visszaszámlálás
- Felhasználó által beállítva
- Lekérdezés
- Adat törlése
- Emlékeztető

A visszaszámlálás menüpont alatt a Bal és Jobbra nyilak segítségével tudja a visszaszámlálási időt beállítani. Ebben a menüpontban fél óránkénti intervallumokat lehet megadni 30 perctől 4 óráig. Az érték beállítását követően az OK gombbal tudja a visszaszámlálást elindítani. A visszaszámlálás elindítását a Kezds bmondás jelzi. Az OK, vagy bármely nyíl megnyomásával le tudja kérdezni, hány perc telt el, és mennyi van még vissza a visszaszámlálásból. A Vissza gomb megnyomásával bármikor meg tudja szakítani a visszaszámlálást.

A felhasználó által beállított menüpont hasonlóan a visszaszámlálási idő beállítására szolgál. Azonban itt 5 perces léptetéssel tudja megadni a visszaszámlálási időt. 5 perc és 240 perc közötti értéket tud beállítani. Az érték beállítását követően az OK gombbal tudja a visszaszámlálást elindítani. A visszaszámlálás elindítását a Kezds bmondás jelzi. Az OK, vagy bármely nyíl megnyomásával le tudja kérdezni, hány perc telt el, és mennyi van még vissza a visszaszámlálásból. A Vissza gomb megnyomásával bármikor meg tudja szakítani a visszaszámlálást.

A lekérdezés menüpont megmondja, összesen hány perc visszaszámlálás történt a mai nap, az aktuális hónap, az aktuális év, az elmúlt év folyamán. Az adatok lekérdezése a Bal – és Jobbra nyilak megnyomására történik meg.

Az adatok eltávolítása menüpont segítségével a lekérdezési információkat tudja törölni.

Az emlékeztető menüpont az időzítés emlékeztetésére szolgál 15 és 30 perces intervallumra lehet beállítani a Bal vagy Jobb nyilak segítségével

III. 12. 9. 4. Iránytű

Az iránytű modulban válassza ki a kívánt iránytű funkciót a Fel- és Le nyilak segítségével. Ezek

az alábbiak

- Iránytű kalibrálása
- Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása
- Iránytű használata

A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az Ok, a kilépéshez a Vissza gombot.

Miután kiválasztja az Iránytű használata lehetőséget, nyomja meg az Ok gombot. Tartsa a készüléket vízszintesen, majd nyomja meg ismét az Ok gombot. Ezt követően a készülék bejelenti az iránytű irányát. Az alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása menüpont segítségével vissza tudja állítani az eszköz kalibrálását a gyárra. Az iránytű kalibrálási menüponttal tudja az eszközt kalibrálni. A megszakítás esetén az eszköz nem fog rendesen iránytűként funkcionálni, így csak körültekintéssel végezze el ezt a folyamatot.

III. 12. 9. 5. Tároló kezelés

A Fel- és Le nyilak segítségével válasszon az alábbi menüpontok közül:

- Belső memória formázása
- Micro SD kártya formázása

Nyomja meg az Ok gombot a kiválasztott menüpont aktiválásához. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez. Ha a Memória formázása lehetőséget választja, a készülék leformázza a beépített memóriaegységet. Ha a Micro SD kártya lehetőséget válassza, a készülék leformázza a behelyezett Micro SD kártyát.

III. 12. 10. Nyelv

A fájlok és mappák között tartózkodva nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilakkal navigáljon a Nyelv lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az Ok gombot a beállítás aktiválásához. Jelenleg a Magyar és Angol nyelvek közül lehet választani.

III. 12. 11. Gyári beállítások

A Gyári beállítások visszaállítása az alábbiakra van hatással:

- Sebesség,
- Felolvasás hangereje,
- Hangmagasság

A fájlok és mappák közt tartózkodva nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak

segítségével lépjen a Gyári beállítások menüpontra. Nyomja meg az OK gombot.

III. 13. Billentyűzet lezárás / feloldás

Lehetősége van felolvasás közben a billentyűzetet lezárni. Ezzel elkerülheti a véletlen billentyű megnyomásokat. Nyomja meg a billentyűzet lezárásához egymás után a Bekapcsoló és az Zene gombot. A feloldást ugyanezen gombok megnyomásával tudja elérni.

IV. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ALAPVETŐ HIBAEELHÁRÍTÁS

IV. 1. Biztonsági óvintézkedések

- Tartsa a készüléket tiszta, száraz, páramentes helyen, óvja a hőtől, közvetlen napfénytől.
- Ne törje szét, ne dobja le, ne hajlítsa, vagy törje el annak részeit.
- Ne használjon alkoholt, vagy oldószert a készülék tisztításához.
- A hosszabb használati idő elérése érdekében töltsse az akkut legalább 5 órán keresztül

IV. 2. Alapvető hibaelhárítás

Ha a készülék bizonyos körülmények között nem működik megfelelően, nyomja meg és tartsa nyomva 8 másodpercig a Be- Kikapcsolásra szolgáló gombot a készülék reseteléséhez.

Ha azaz eljárás nem vezet megoldásra, elképzelhető, hogy egy program összeomlás okozza a problémát. Állítsa vissza a kezdeti beállításokat a firmware frissítésével.

Ha a kezdeti beállítások visszaállítása sem hoz eredményt, formázza le a készüléket az alábbiak szerint:

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a készülékhez és számítógépéhez.
- Nyisson meg egy fájlkezelőt.
- Jelölje ki a készülék nevének megfelelő cserélhető adathordozót.
- A helyi menüből válassza ki a Formázás lehetőséget. Győződjön meg arról, hogy formázáskor a FAT32 fájlrendszer legyen beállítva.
- Várja meg, amíg a formázás elkészül, majd nyomjon Entert a befejezéshez.

Ha a fenti kísérletek egyike sem vezetett megoldáshoz, vegye fel a kapcsolatot a készülék magyarországi forgalmazójával; Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. www.alkosoft.hu, telefon: +36 (30)499-34-77, R-mail: info@alkosoft.hu.

V. SPECIFIKÁCIÓ

- Méretek: 48X107X17 MM
- Súly akkuval együtt: 76 G
- Akku: beépített lítium akku
- Nyelv: Magyar, angol
- Csatlakoztathatóság: USB 2.0
- Belső flash memória mérete: 8 GB
- Támogatott Micro SD kártya mérete: 1 GB-32 GB között
- Támogatott operációsrendszerek: Windows ME/2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10
- Alkalmazható hőmérsékleti tartomány: 0-40 Celsius