

Tiny – az első vizálló és rezgő karóra

Egy karóra mindenki számára



Felhasználói kézikönyv

Alko-Soft

Alko-Soft Szolgáltató Nonprofit Bt. Web: <https://www.alkosoft.hu> E-mail: info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ.....	3
I. A Tiny karóráról	3
II. Az óra akkujának feltöltése	5
III. A tapintható jelek (vibrációs rezgések) bemutatása	5
IV. Az óra és perc lekérdezése	6
V. A dátum lekérdezése	6
VI. További funkciók	6
VII. Az idő beállítása	7
VII.1. Az idő automatikus szinkronizálása számítógép segítségével.....	7
VII. 2. Idő manuális beállítása	7
VIII. A dátum beállítása	8
IX. Biztonság és karbantartás.....	9
X. Technikai adatok	10
XI. Garancia és szolgáltatások	10
XII. Az elektronikai hulladékok kezelése	10
XII. A gyártóról.....	11

Jelen kézikönyv tartalma minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhat. A terméket Magyarországon forgalmazza az Alko-soft Nonprofit Bt. A kézikönyvet fordította és szerkesztette az Alko-soft Nonprofit Bt. 2020. november.

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a CareTech termékét választotta. Annak érdekében, hogy készülékéből a legtöbbet kihozhassa, figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet.

A doboz tartalma:

- Tiny vízálló és rezgő karóra
- USB töltő fej
- Micro USB töltő kábel
- Gumi töltő záró elemek
- Pendrive
- Használati utasítás

Végre úszás, fürdőzés közben is lehetőség van rezgő óra használatára. Az óra segítségével nem csak a látássérültek, hanem a siket-vakok is képesek az óra és dátum lekérdezésére a rezgés funkciónak köszönhetően. Könnyű sportszíja segítségével mindenki számára megfelelő, elegáns viselet.

A készülék főbb paraméterei

- Pontos idő lekérdezés
- Dátum lekérdezés
- Számítógépes beállítás
- Vízálló
- Rezgő funkció
- Sportszíj

I. A Tiny karóráról

A Tiny az első olyan karóra, amelynek egyedülállósága a vízállóság mellett, hogy rezgések révén teszi tapinthatóvá az időt. Az óra alkalmas minden korosztály számára.

A számlap és a mutatók helyett egy modern érintéses felület áll rendelkezésünkre.

Legyintések és koppintások révén kérdezheti le az időt és dátumot, Minden időegység jól elkülöníthető, tapintható vibrációs jelzésekkel kerül meghatározásra. A vibrációk lekérdezéséhez egyszerűen csak viselje karján az órát, vagy tartsa azt kezében annak hátlapjánál fogva.

Figyeljen arra, hogy az óra kijelzőjén végzett legyintéseket és koppintásokat mindig az ujjbegyével végezze.

A legyintéseket és koppintásokat mindig a kijelzőn végezze, ne pedig annak köralakú szélén. Az időt mindig AM illetve PM formátumban adjuk meg.

A dátumhoz napot és hónapot használunk, az óra évek megjelenítésére nem alkalmas.

Ami az óra vízállóságára vonatkozik, nagyon oda kell figyelnie az óra hátulján található mikroUSB csatlakozó nyílására, amelyet egy kis gumifedél zár le. Ez a jól kitapintható gumifedél felelős a víz beáramlásának megakadályozására. Amikor nem tölti az órát, figyeljen arra, hogy a gumifedél a helyén legyen, ellenkező esetben az óra károsodhat.

Fontos figyelmeztetés:

Koppintáskor vagy legyintéskor soha ne alkalmazzon erős érintést, mivel ez az óra kijelzőjének meghibásodásához vezethet. Ha túl gyorsan végez koppintásokat és legyintéseket a kijelzőn, nem várt eredmények történhetnek, illetve a beállításoktól eltérő viselkedést is eredményezhetnek.

Fontos: az óra maximum 3 méteres mélységig vízálló.

Megjegyzés: az energiatakarékosság jegyében az óra 30 másodperc tétlenség után készenléti üzemmódba kapcsol.

Készenléti módban érintse meg a kijelzőt, ennek következtében az óra néhány másodpercen belül visszatér a normál használathoz.

Az óra helyes tartása. Az óra funkcióit úgy írjuk le, hogy ha az órát kicsatolva függőlegesen az asztalra fekteti, akkor a csat fent legyen

II. Az óra akkujának feltöltése

Az óra akkujának feltöltéséhez mellékelünk egy micro USB-kábelt, valamint egy töltőfejet. A töltés érdekében számítógéphez is csatlakoztathatja Tiny óráját a mellékelt kábel segítségével .

Egy teljes feltöltés kb. 2 órát vesz igénybe.

Figyelem! Az óra és csatlakozójának károsodása elkerülése érdekében függőlegesen helyezze rá az USB csatlakozót az órára oly módon, hogy a kábel 90 fokos szöget zárjon be az órával.

Fontos: az órában lévő akku egy feltöltéssel nagyjából három hónapos használatot tesz lehetővé normál használat mellett.

Az akku épségének megőrzése érdekében ne tárolja töltetlenül a készüléket több mint hat hónapon keresztül.

III. A tapintható jelek (vibrációs rezgések) bemutatása

Fontos: mivel a Tiny karóra csak és kizárólag vibrációs jelzések kiadására alkalmas, a jelzések alatt a továbbiakban mindig vibrációs, azaz rezgő jelzéseket értünk.

Az idő és dátum lekérdezése során az alábbi jelzésekkel találkozhat:

- A szaggatott jelzések az órákat jelzik 0-12 A.M. között.
- Egy hosszú szaggatott jelzés a 4-es számot, valamint a P.M. jelzést jelzi. Ennek megfelelően a hosszú szaggatott jelzés jelezhet 4 percet, 4 órát, vagy akár a hét negyedik napját is, tehát lehet csütörtök, április, de a délutáni órák is déltől éjfélig. Pl.: a 8 óra két hosszú szaggatott jelzés egymást követően.
- Egy rövid jelzés jelzi az egyes számot. Eszerint az egy rövid jelzés jelezheti az egy percet, egy órát, a hét első napját (hétfőt), valamint az év első hónapját (azaz januárt). Példa: egy hosszú szaggatott jelzés, amelyet három rövid jelzés követ. Ez lehet: hét perc, hét óra, a hét hetedik napja (tehát vasárnap), valamint az év hetedik hónapja (tehát július).

IV. Az óra és perc lekérdezése

A Tiny alapértelmezés szerinti lekérdezéskor az órát és percet fogja jelezni, valamint az időt fél napra vonatkozólag (délelőtti idő: A.M, valamint délutáni idő: P.M.). Ha áttérne egyéb lekérdezési funkciókra, a Tiny 10 másodperc múltán automatikusan visszaáll az alap, tehát az óra és perc lekérdezésére alkalmas funkcióra.

- Az óra lekérdezéséhez legyintsen lentről felfelé egy ujjal.
- A perc lekérdezéséhez legyintsen fentről lefelé egy ujjal.
- A napszak lekérdezéséhez legyintsen jobbról balra egy ujjal. Egy szaggatott jelzés jelenti a délelőtti (A.M.), míg egy hosszú jelzés jelzi a délutánt (P.M.)

V. A dátum lekérdezése

A dátum lekérdezési mód kiválasztásához legyintsen egyszer balról jobbra egy ujjal az óra kijelzőjén. Két rövid rezgő jelzés jelzi, hogy aktiválta a dátum lekérdezési módot.

- A hónap lekérdezéséhez legyintsen lentről felfelé egy ujjal .
- A nap lekérdezéséhez legyintsen fentről lefelé egy ujjal .
- A hét napjának lekérdezéséhez legyintsen jobbról balra egy ujjal. Eredményül annyi jelzést fog kapni, ahányadik napja van a hétnek. Eszerint tehát a hétfő egy jelzést, a kedd két jelzést jelent, stb.

Megjegyzés: a dátum és idő helytelen beállítása (pl.: február 31-e, vagy 31 óra) hibaüzenetet eredményez, így a pontos dátum- és időbeállítást meg kell ismételni.

VI. További funkciók

Legyintsen kétszer balról jobbra,. ezt három rövid rezgő jelzés követi.

Ezáltal az alábbi funkciók válnak elérhetővé:

- Legyintsen fentről lefelé egy ujjal, így megtudhatja az akku töltöttségi szintjét. A szaggatott rezgés azt jelzi, hogy az akku töltöttségi szintje alacsony. Kétrövid jelzés jelzi, hogy az akku félig van feltöltve, míg a hosszú rezgő jelzés az akku feltöltöttségét jelzi.
- A szoftver verziójának ellenőrzéséhez legyintsen lentről felfelé egy ujjal. Annyi rövid

rezgő jelzést érzékelhetünk, ahányas a verziószám. Ha tehát a verziószám 2.0, két rövid rezgő jelzést fogunk érzékelni.

- Rezgés gyorsaságának lekérdezése, és beállítása
 - Rezgés gyorsaságának beállításához koppintson háromszor egy ujjal, majd tartsa lent az ujját. Ezt követően három sebesség érték közül választhat. Választásának megfelelően érintse meg egy ujjal a kijelzőt egyszer, kétszer, vagy háromszor. Így állíthatja be a kívánt sebességértéket. A beállított sebesség érvénybeléptetéséhez érintse meg hosszan egy ujjal a kijelzőt. Egy szaggatott rezgés jelzi a beállítás sikerességét. Egyesével is lehet növelni a sebességet egy-egy koppintással. A sebesség változtatása körkörösén történik, tehát ha eléri a leggyorsabb rezgési kimenetet, a kijelzőt egyszer megérintve újra a leglassabb rezgésmintához jut.
 - Rezgés aktuális sebességének lekérdezése. Legyintsen jobbról balra egy ujjal a rezgés sebességének lekérdezéséhez. Az aktuális beállítástól függően egy, kettő vagy három rövid rezgést érzékelhet, amely a beállított rezgési sebességet jelzi vissza.

VII. Az idő beállítása

VII.1. Az idő automatikus szinkronizálása számítógép segítségével

- Telepítse számítógépére a Pendrive-n mellékelt "Caretec PC-Link" szoftvert
- Csatlakoztassa Tiny óráját számítógépéhez.
- A jelenlegi időbeállítások automatikusan szinkronizálásra kerülnek az órán.

Alapvetően mindig a számítógépen keresztüli időszinkronizálást javasoljuk. Azokban az országokban, ahol jelenleg még létezik téli-nyári időszámítás, javasoljuk az egyes óraátállítások során elvégezni a számítógépes szinkronizálást.

VII. 2. Idő manuális beállítása

Óra beállítása

Koppintson háromszor a kijelzőn egy ujjal, majd tartsa lent az ujját mindaddig, amíg egy szaggatott rezgést nem érzékel. Ezt követően koppintson egy ujjal a kijelzőn annyiszor, ahány órát szeretne beállítani. Pl.: ha 8 órát szeretne beállítani, nyolcszor koppintson a

kijelzőn. Koppintson majd tartsa lent az ujját mindaddig, amíg szaggatott rezgést nem érzékel. Ezzel el is végezte az órabeállítást.

Perc beállítása

A percek beállításkor először a tizes, majd az egyes számjegyet kell beállítania. A tizes számjegy beállításához Koppintson annyiszor egy ujjal a kijelzőn, ahány tizes helyiértékű percet kíván beállítani. Ezt követően koppintson majd tartsa lent az ujját a szaggatott jelzésig. Ezzel beállította a tizes számjegyet.

Az egyes számjegy beállítása 0-9 között: Koppintson a kijelzőn egy ujjal annyiszor, ahány egyes helyiértékű percet kíván beállítani, ezt követően koppintson egy ujjal és tartsa lent a kijelzőn mindaddig, amíg szaggatott rezgést nem érzékel. Ezzel beállította az egyes számjegyet is.

Ha bármelyik helyiértéken 0-t kíván beállítani, egyszerűen koppintson egy ujjal a kijelzőn, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg az adott helyiértéknél a szaggatott rezgést nem érzékeli.

VIII. A dátum beállítása

Legyintsen kétszer balról jobbra egy ujjal a kijelzőn a dátum beállításának megkezdéséhez. Ezt követően koppintson háromszor egy ujjal, majd tartsa lent az ujját a szaggatott rezgésig.

Az év beállítása.

Ahogy azt már a bevezetőben is említettük, az évek tárolására és kijelzésére nincs lehetőség. Mindazonáltal az év utolsó két számjegyét meg kell adni, hogy a Tiny meg tudja határozni a szökőéveket.

Az év megadása hasonló a perc megadásának módszeréhez. Először a tizes számjegyű értékeket kell beállítani, ezt követően pedig az egyeseket. Minden esetben a szaggatott rezgés jelzi a sikeres beállítás tényét.

Hónap megadása.

A hónap megadása 1-12 között történhet. Amint az évet beállította és megtörtént a szaggatott rezgéssel történő megerősítés, koppintson gyors egymásutánban annyiszor egy ujjal a kijelzőn, ahányadik sorszámú hónapot szeretné beállítani. Pl.: ha március hónapot szeretné beállítani, koppintson háromszor gyors egymásutánban a kijelzőn. Ezt követően koppintson egy ujjal, majd tartsa lent az ujját mindaddig, amíg a szaggatott rezgést nem érzékeli. Ezzel beállította a hónapot.

Nap beállítása 1-31 között:

A hónap megadását követően a nap beállítására van lehetőség. A nap számjegyeinek beállítása azonos módon történik, mint az év, vagy a perc beállítása esetén. A megerősítést jelző szaggatott rezgés jelzi, hogy a napot is sikeresen beállította.

IX. Biztonság és karbantartás

Ha garantálni szeretné a Tiny karóra hosszú távú, biztonságos használatát, kérem, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Soha ne nyissa fel az óra tetejét vagy hátulját.
- Az órát vízálló használatra tervezték, és így biztonságos a használata, ha betartja a biztonsági utasításokat.
- Ne tegye ki az órát szélsőséges hőmérsékleti körülményeknek. A Tiny karóra biztonságos működése +5-+40 celsius fok között garantálható.
- Ne használja az órát, ha annak felülete sérült, megrongálódott, vagy betört.
- Ha a gyártó által mellékelt tartozékoktól eltérőeket használ (micro USB-kábel, töltőfej), győződjön meg arról, hogy a tartozékok paraméterei megegyeznek az óra gyártója által biztosítottakéval. Csak 5 V kimeneti feszültséget biztosító töltőfejet használjon.
- Az óra felületét lágy, szőszmentes, enyhén nedves ronggyal tisztítsa.
- Az óraszíjat szappanos vízzel is lemoshatja.

X. Technikai adatok

- Szín: fekete (az óra és a szíj is)
- Méretadatok: Szélesség: 37mm, Hosszúság: 32mm, Magasság: 11mm
- Szíj méretei: 19cm vagy 21cm (cserélhető szilikon szíj).
- Súly: 30g (szíjjal együtt)
- Áramellátás: 1 x 3.7V 160 mAh Lithium-Polymer
- újratölthető akku
- Adapter: 5V / 1A per micro-USB kábel az óra csatlakoztatásához
- Anyag: magas minőségű műanyag

XI. Garancia és szolgáltatások

A garanciális idő a számla átvételétől kezdődik, és az alábbi dolgokra terjed ki:

- 24 hónap termékgarancia
- Az óra tartozékaira (töltőfej, usb-kábel), 12 hónap garanciát vállalunk.
- A további mellékelt eszközökre , pl.: a pendrive) nincs garancia.

XII. Az elektronikai hulladékok kezelése

Az elektronikai eszközökre jellemző címkével ellátott termékeket a meghibásodást követően a háztartási hulladéktól szigorúan elkülönítve kell kezelni.

Mielőtt kidobná a terméket, figyelmesen tanulmányozza a hulladék kezelésére vonatkozó helyi törvényeket, rendeleteket. További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

A lemerült vagy teljesen elhasználódott elemeket, akkukat az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, vagy olyan elektronikai termékeket forgalmazó vállalkozáshoz kell eljuttatni, amely foglalkozik az elhasználódott elemek összegyűjtésével és kezelésével.

Megjegyzés:

A  Pb-Dd-Hg kémiai jelöléseket megtalálja az elemeken és azakkukon.

A pb jelentése: ólmot tartalmaz.

A Cd jelentése: kadmiumot tartalmaz.

A Hg jelzés jelentése: higanyt tartalmaz.

XII. A gyártóról

A Tiny karórát az Ausztriában található Caretec vállalat gyártja.

A Caretec vállalat 1988-bani megalakulásától fogva fejleszt különböző tapintható és beszélő segédeszközöket vak, gyengénlátó, színvak, illetve siketvak ügyfelek számára.

A vállalat számos terméke ismert a világ különböző pontjain, ahová helyi viszonteladók segítségével jutnak el. A Magyarországi viszonteladó partnere az ALko-soft Nonprofit Bt.

Díjak:

- A német vakok és gyengénlátók szövetsége által alapított Louis Braille díj
- "Winston Gordon díj" - a Kanadai Vakok Úniójának díja.
- Az első Mercur díj, valamint az 5. Mercur elismerés, amelyet a Bécsi Kereskedelmi és Iparkamara hozott létre.