

HV-MM karóra Használati útmutató



A HV-MM karóra felépítése

Az óra és annak szíja teljes egészében fémből készült, melyet a kopásállóság érdekében vákuum-ionos eljárással kezeltek. Kerüljük az óra érintkezését a különböző oldó, maró, higítószerrel és egyéb vegyszerekkel, ezek ugyanis a felület elszíneződését, károsodását okozhatják, melyre a gyártó nem vállal garanciát.

Kerüljük az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát.

Az óra nyitható fedéllel rendelkezik (a számlapot fedő üveg és kerete), a fedelet 6 óra pozícióban lehet nyitni (szemből nézve alulról), így hozzáférhetünk a tapintható pontokkal ellátott számlaphoz.

Az óra felhúzó szerkezettel lett szerelve, így az nem igényel elemet és elemcserét, ezzel szemben napi szinten ajánlott felhúzni a pontos működés érdekében. A felhúzást csak mértékkel szabad csinálni (napi 20 fordulat), a túlzott felhúzás, túlhúzás károsíthatja a szerkezetet, meghibásodáshoz vezethet.

Óvjuk az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá kárt tehet az óra szerkezetében.

Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízállósággal! Kerüljük a vízben történő használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

A HV-MM karóra használata, beállítása

- ✓ **Tekerőgomb:** Szemből nézve az óra jobb oldalán helyezkedik el, segítségével beállíthatjuk a pontos időt, valamint felhúzhatjuk az órát.

- ✓ **Idő beállítása:** Óvatosan húzzuk ki a tekerőgombot ütközésig, ebben a pozícióban az óra megáll, a gomb forgatásával be tudjuk állítani a pontos időt, miután ez megtörtént, óvatosan nyomjuk vissza a tekerő gombot ütközésig, így az óra elindul.
- ✓ **Idő leolvasása tapintással:** Nyissuk fel a fedelet az órán, 6 óra pozícióban vagyis az órán szemből nézve alulról. Az időt a számlapon lévő tapintható pontok segítségével, a mutatókhoz viszonyítva tudjuk leolvasni. A 12 órát 3 tapintható pont jelzi, a 3, 6 és 9 órát 2 tapintható pont, a többi számot pedig egy ilyen pont jelzi. A tapintást óvatosan, körültekintően végezzük! A mutatókat óvatosan tapintsuk ki, ne nyomjuk meg erősen, ez ugyanis az mutatók elmozdulását, az óra elállítódását, rosszabb esetben a mutatók deformálódását okozhatja, meghibásodást idézhet elő.
- ✓ **Felhúzás:** Az órát ajánlott a naponta egyszer felhúzni a pontos működés érdekében. Ezt a tekerő gombbal tehetjük meg. A tekerőgombot (az órát szemből nézve) felfelé, az óra járásával elletétes irányba kell tekerni, benyomott pozícióban. 20 fordulatnyit tekerjünk, kerüljük a túlhúzást!

A készüléket Magyarországon forgalomba hozza az Alko-soft Szolgáltató Bt. E-mail:

info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77

